


NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8



english	Operating Instructions	1-18
deutsch	Betriebsanleitung	19-36
français	Notice d'utilisation	37-54
nederlands	Gebruiksaanwijzing	55-72
italiano	Istruzioni sull'uso	73-90
norsk	Driftsinstruks	91-108
svensk	Bruksanvisning	109-126
dansk	Driftsvejledning	127-144
suomi	Käyttöohje	145-162
slovensći	Navodilo za uporabo	163-180
hrvatski	Uputstvo za rad	181-198
slovenský	Prevádzkový návod	199-216
český	Provozní návod	217-234
polski	Instrukcja obsługi	235-252
magyar	Kezelési utasítás	253-270
русский	Руководство по эксплуатации	271-288
español	Instrucciones de manejo	289-306
português	Instruções de operação	307-324
ελληνικά	Οδηγίες λειτουργίας	325-342
türkçe	İşletme kılavuzu	343-360

Nilfisk ALTO Why Compromise





Spis treści

	Symbole wskazówek			236
1	Ważne wskazówki bezpieczeństwa			236
2	Opis	2.1	Przeznaczenie	238
	•	2.2	Elementy sterownicze	239
3	Przed uruchomieniem	3.1	Transport/Ustawienie	239
		3.2	Zablokowanie urządzenia hamulcem	
		3.3	Montaż korbki do bębna z wężem oraz do bębna kablowego	
		3.4	Napełnianie zbiorników płynu do czyszczenia	
		3.5	Zbiornik zapasowy na środek Nilfisk-Alto AntiStone	
		3.6	Ustawianie automatycznego dozowania środka	240
		3.0	Nilfisk-Alto AntiStone	040
		3.7	Napełnianie zbiornika paliwa	
		3.8	Podłączenie weża wysokociśnieniowego	
		3.8		
			Podłączenie węża dopływego wody	
		3.10	Podłączenie zasilania elektrycznego	
		3.11	Zlewanie płynu niezamarzającego	242
4	Obsługa/Eksploatacja	4.1	Podłączenia	242
		4.2	Włączanie urządzenia	
		4.3	Regulacja ciśnienia na lancy Tornado	243
		4.4	Regulacja ciśnienia na regulatorze urządzenia	
			natryskowego Variopress ¹⁾	244
		4.5	Zastosowanie środków czyszczących	244
5	Dziedziny zastosowania i	5.1	Uwagi ogólne	244
	metody pracy	5.2	Typowe zastosowania	245
6	Po zakończeniu pracy	6.1	Wyłączanie urządzenia	247
		6.2	Odłączanie przewodów zasilających	247
		6.3	Zwijanie przewodu elektrycznego i węża	
			wysokociśnieniowego oraz składanie wyposażenia	
			dodatkowego	247
		6.4	Przechowywanie urządzenia (zabezpieczenie przed	
			zamarznięciem)	247
7	Konserwacja	7.1	Harmonogram czynności konserwacji	248
-		7.2	Czynności konserwacyjne	
			•	
8	Usuwanie zakłóceń	8.1	Wskazania na wyświetlaczu	
		8.2	Wskazania na panelu sterowania	
		8.3	Inne usterki	251
9	Informacje dodatkowe	9.1	Wykorzystanie zużytej maszyny jako surowca wtórnego	251
	•	9.2	Gwarancja	
		9.3	Dane techniczne	
		9.4	Deklaracja zgodności UE	
			. =	

polski Symbole wskazówek






bezpieczeństwo pracy.



Przeduruchomieniem urzadzenia czvszczenia ciśnieniowego należv także koniecznie przeczytać

dołaczona instrukcie obsługi: instrukcje te należy przechować w dostępnym miejscu do ewentualnego późniejszego wykorzystania.



Ważne wskazówki bezpieczeństwa



Dla Twoiego bezpieczeństwa

Urzadzenie do czyszczenia ciśnieniowego może być użytkowane wyłącznie przez osoby przyuczone i wyznaczone do jego obsługi.

Pomimo łatwości obsługi, urządzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci

Uwagi ogólne

Użvtkowanie urzadzenia czyszczenia ciśnieniowego jest regulowane obowiazującymi przepisami krajowymi.

Poza wskazówkami zamieszczonymi w ninieiszei instrukcii obsługi oraz przepisami dotyczącymi zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom (bhp) obowiązującymi w kraju użytkownika, należy także przestrzegać uznanych zasad technicznych bezpiecznego prawidłowego użytkowania urządzeń.

Zabrania sie wvkonvwania sposób nrac w zagrażający bezpieczeństwu.

Transport

Dzięki dużym kołom, urządzenie można łatwo transportować. Aby zapewnić bezpieczny transport w samochodach i na samochodach. zaleca się zamocowanie urządzenia taśmami i zablokowanie hamulcem w celu zabezpieczenia przed stoczeniem się i przewróceniem.

Jeśli zaidzie konieczność transportu urzadzenia i jego wyposażenia w temperaturach bliskich lub niższych niż 0 °C, to zalecamy stosowanie płynu niezamarzającego opisanego w rozdziale 6

Przed uruchomieniem

Jeżeli urządzenie trójfazowe zostanie dostarczone bez wtyczki, to należy zlecić uprawnionemu elektrykowi zainstalowanie na urządzeniu prawidłowej wtyczki trójfazowej z wtykiem ochronnym.

Przed pierwszym uruchomieniem

należy sprawdzić, czy urządzenia do czyszczenia wysokociśnieniowego znajduje się w prawidłowym stanie technicznym.

Przewódzasilający należy kontrolować regularnie na obecność uszkodzeń oraz oznaki starzenia sie materiału. Uzvtkowanie urzadzenia czyszczenia cisnieniowego jest dopuszczalne wylacznie pod warunkiem nienagannego stanu przewodu zasilajacego (niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku uszkodzonego przewodu!)

Przed podłączeniem urządzenia do czyszczenia ciśnieniowego do sieci należy sprawdzić napiecie znamionowe urządzenia. Konieczne iest upewnienie sie, że napiecie podane na tabliczce znamionowei odkurzacza odpowiada napięciu sieci lokalnei.

Urzadzenie do czyszczenia ciśnieniowego należy podłączyć do instalacji wyposażonej w wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy. Odłącza on zasilanie prądem w momencie, gdy prąd upływowy

względem ziemi przekroczy 30 mA w czasie 30 ms albo posiada obwód probierczy uziemienia.

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i zarządzeń. Przed każdym uruchomieniem należy dokonać oględzin najważniejszych części urządzenia do czyszczenia ciśnieniowedo.

UWAGA!

Urządzenie do czyszczenia ciśnieniowego może być niebezpieczne w przypadku niewłaściwego wykorzystania. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, urządzenia znajdujące się pod napięciem lub na samo urządzenie.

Należy stosować odzież ochronną i okulary ochronne.

Strumienia nie należy kierować na siebie lub inne osoby z zamiarem oczyszczenia odzieży lub butów.

W czasie eksploatacji urządzenia na wyposażeniu strumieniowym występują siły odrzutu, a w przypadku wykorzystania kątowej lancy strumieniowej do natryskiwania dodatkowo jeszcze momenty obrotowe, przez co konieczne jest trzymanie wyposażenia strumieniowego oburącz.

Nie należy użytkować urządzenia, jeśli w otoczeniu roboczym przebywają inne osoby bez odzieży ochronnej.

Skontrolować, czy w przypadku przedmiotów przeznaczonych do czyszczenia nie istnieje groźba uwolnienia niebezpiecznych materiałów grożących skażeniem środowiska naturalnego, np. azbestu, oleju.

Nie wolno czyścić okrągłym strumieniem delikatnych części wykonanych z gumy, materiału itp. Podczas czyszczenia uważać na zachowanie dostatecznego odstępu między dyszą wysokociśnieniową a czyszczoną powierzchnią, aby nie doszło do iei uszkodzenia.

Nie ciągnąć za wąż ciśnieniowy w celu przemieszczenia urządzenia!

Na wężu wysokociśnieniowym są wydrukowane wartości maksymalnie

dopuszczalnych temperatur i ciśnień.

Zaprzestać dalszego użytkowania urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub węża wysokociśnieniowego.

Zapewnić dostateczny obieg powietrza. Nie przykrywać urządzenia, nie użytkować w niedostatecznie przewietrzanych pomieszczeniach!



Urządzenie przechowywać w miejscu nie narażonym na działanie mrozu!

Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez doprowadzenia wody. Nawet krótkotrwała przerwa w doprowadzeniu wody prowadzi do poważnego uszkodzenia pierścieni samouszczelniających pompy.

Użytkowanie

Wszystkie pokrywy i drzwiczki urządzenia muszą być zamknięte podczas pracy.

UWAGA!

Nieprawidłowe przedłużacze mogą być niebezpieczne. Bęben kablowy należy zawsze całkowicie rozwinąć, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu i przegrzaniu.

Wtyczki i gniazdka z wtyczką przedłużaczy powinny być w wykonaniu wodoszczelnym.

W przypadku wykorzystania przewodu przedłużającego należy przestrzegać minimalnych przekrojów żył:

Długość	Przekrój					
przewodu żył m	<16 A	<25 A				
do 20 m	ø1.5mm²	ø2.5mm²				
20 do 50 m	ø2.5mm²	ø4.0mm²				

Przewód zasilający chronić przed uszkodzeniem (nie przejeżdżać po przewodzie, nie ciągnąć za przewód, nie zgniatać przewodu). Przewód zasilający wyjmować z gniazda sieciowego przez pociągnięcie za wtyczkę (nie ciągnąć i nie szarpać za przewód).

UWAGA!

Nie wolno stosować niewłaściwych paliw (np. benzyny), gdyż może to spowodować niebezpieczeństwo.

Jako paliwo można stosować ekodiesel (DIN 51606). Doświadczenie pokazało jednak, że jakość tego paliwa nie zawsze odpowiada normie. Na jakość produktu organicznego, jakim jest eko-diesel mogą wywierać wpływ dłuższe składowanie (np. przez zimę), ekstremalne wahania temperatury lub nieprzepisowy transport. Przy zastosowaniu eko-diesla, który nie odpowiada normie mogą wystąpić usterki w pracy urządzenia, które nie są objęte gwarancją.

Ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane palnikiem, urządzenie wolno użytkować na stacjach benzynowych lub w innych miejscach zagrożonych wybuchem tylko poza wyznaczonymi strefami niebezpieczeństwa (w Niemczech: przestrzegać TRbF – Dyrektyw technicznych dla płynów palnych).

Przy ustawieniu urządzenia w pomieszczeniach należy przestrzegać miejscowych przepisów budowlanych dotyczących odprowadzania spalin na zewnątrz. Należy zapewnić dostateczny dopływ świeżego powietrza.

Przy podłączeniu urządzenia do istniejącej instalacji kominowej należy przestrzegać ogólnokrajowych przepisów budowlanych. Chętnie przedstawimy Państwu propozycje na temat systemów przyłaczeniowych.

UWAGA!

Nie wolno dotykać ani zasłaniać otworu wylotowego spalin. Niebezpieczeństwo obrażeń i nożaru!

Instalacja elektryczna



OSTROŻNIE!

Nigdy nie kierować strumienia wody na urządzenia elektryczne. Takie postępowanie niesie za sobą ryzyko urazów i zwarć.

Urządzenie wolno podłączać wyłącznie do instalacji elektrycznej zainstalowanej zgodnie z przepisami.

¹⁾ Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu

i OSTROŻNIE!

Nieodpowiednie przewody przedłużające mogą być niebezpieczne w użytkowaniu.

Przy włączaniu urządzenia występuje krótkotrwały spadek napięcia. W przypadku impedancji sieci (przyłącze instalacji domowej) mniejszej niż 0,15Ω nie należy się spodziewać żadnych zakłóceń. W razie wątpliwości prosimy się skontaktować z miejscowym zakładem energetycznym.

Konserwacja i naprawy

UWAGA!

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia do czyszczenia ciśnieniowego należy z zasady wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

Dopuszcza się podejmowanie wyłącznie takich czynności konserwacyjnych, które zostały opisane w instrukcji obsługi. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Dokonywanie zmian technicznych w obrębie odkurzacza jest niedopuszczalne.

OSTROŻNIE!

Węże wysokociśnieniowe, złączki i sprzęgi są istotne dla bezpieczeństwa urządzenia. Należy stosować wyłącznie częściwyposażenia dopuszczone przez producenta przeznaczone do wysokich ciśnień!

Możnaużywaćwyłącznieprzedłużacza podanego przez producenta lub o lepszych parametrach.

Przeprowadzenie czynności konserwacyjnych lub napraw wykraczających poza ramy instrukcji obsługi należy powierzyć placówce serwisowej Nilfisk-Alto lub autoryzowanemu warsztatowi specjalistycznemu!

Atesty

Urządzenie do czyszczenia wysokociśnieniowego odpowiada niemieckim »Dyrektywom o myjkach strumieniowych«. Urządzenie do czyszczenia wysokociśnieniowego, zgodnie z przepisami BHP »Praca z myjkami strumieniowymi (BGV D15)«, powinno być sprawdzane przez rzeczoznawców pod względem bezpieczeństwa eksploatacji w zależności od potrzeb, ale co najmniej raz na 12 miesiecy.

W odniesieniu do urządzeń elektrycznych wymagane jest przeprowadzenie pomiaru oporności przewodu ochronnego, oporności izolacji oraz prądu upływowego po każdej naprawie oraz po dokonaniu modyfikacji w obrębie urządzenia. Ponadto należy przeprowadzić wzrokową kontrolę przewodu zasilającego, pomiar napięcia i prądu oraz kontrolę działania. Do dyspozycji w sprawach dotyczących takich prób stoją technicy naszych placówek serwisowych.

Pełne wydanie podręcznika UVV 'Praca z wykorzystaniem cieczowych urządzeń strumieniowych' można zamówić w wydawnictwie Carl Heymanns-Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln lub we właściwym zrzeszeniu zawodowym.

Części urządzenia znajdujące się pod ciśnieniem zostały wykonane zgodnie z przepisami §9 Rozporządzenia o zbiornikach ciśnieniowych oraz poddane próbie ciśnieniowej, zakończonej pozytywnym wynikiem.

Wyposażenie ochronne

Po zadziałaniu mechanizmu zabezpieczającego nadmiernie wysokie ciśnienie zostaje skierowane poprzez przewód obejściowy bez ciśnienia resztkowego do przewodu zasysania pompy.

Mechanizm zabezpieczający został nastawiony fabrycznie i zaplombowany. Zabrania się zmiany nastawienia tego mechanizmu.

2 Opis

2.1 Przeznaczenie

Opisywane urządzenie do czyszczenia wysokościśnieniowego zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalnym zastosowaniu

- w rolnictwie
- w przemyśle wytwórczym
- w logistyce
- do mycia pojazdów
- w budynkach użyteczności publicznej
- firmach sprzątających
- w budownictwie
- w przemyśle spożywczym

itd.

Rozdział 5 opisuje zastosowanie urządzenia do czyszczenia wysokociśnieniowego przy wykonywaniu różnych zadań czyszczenia.

Urządzenie może być użytkowane tylko w sposób opisywany w niniejszej instrukcji. Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie może spowodować uszkodzenie samego urządzenia albo czyszczonej powierzchni, a nawet spowodować poważne szkody osobowe.

2.2 Elementy sterownicze


Rysunek - patrz rozkładana strona na 14 regulator temperatury poczatku instrukcii obsługi.

- pistolet natryskowy
- uchwyt do odłożenia rury natrvskowei
- 3 panel sterowania
- korbka bebna z weżem (Neptune..X) beben kablowy (Neptune..X2)
- wskaźnik poziomu napełnienia
- zbiornika paliwa 6 króciec wlewu paliwa
- ucho do transportu dźwigiem 1)
- 8 rygiel pokrywy
- 9 rygiel drzwiczek
- 10 korbka bebna z weżem (Neptune..X2)
- 11 przyłącze weża wysokociśnieniowego w urzadzeniach bez bebna z weżem 12 wyłacznik główny zimna woda /
- goraca woda
- 13 wyświetlacz (temperatura/kody)

- 15 uzupełnii paliwo
- 16 uzupełnii środek Nilfisk-Alto AntiStone
- 17 termin obsługi przez serwis Nilfisk-Alto
- 18 uzupełnii olei w pompie
- 19 dozowanie płynu czyszczącego
- 20 manometer
- 21 wskaźnik gotowości do pracy
- 22 kółko samonastawcze z hamulcam
- 23 przyłącze wody
- 24 króciec wlewu płynu niezamarzającego
- 25 króciec wlewu środka Nilfisk-Alto AntiStone
- 26 zbiornik płynu do czyszczenia B1)
- 27 beben z weżem (Neptune..X)
- 28 beben kablowy (Neptune..X2)
- 29 króciec wlewu płynu do czyszczenia A
- 30 uchwyt do otwierania pokrywy

3 Przed pierwszym uruchomieniem

3.1 Transport/Ustawienie



- 1. Najbezpieczniejszym sposobem podnoszenia urzadzenia iest zastosowanie podnośnika widłowego. Strzałki na rysunku pokazują najkorzystniejsze punkty do podjechania widłami podnośnika.
- 3.2 Zablokowanie urządzenia hamulcem


2. Możliwe jest również ręczne podniesienie maszyny z palety. Jednak ze względu na ciężar czynność ta winna być wykonana przez co najmniej 3 osoby.

UWAGA! Nie wolno podnosić urządzenia za zbiorniki z tworzywa sztucznego, gdyż moga się one oderwać od ramy.

Nailepsze punkty do trzymania:

- na raczce
- ramie, pomiedzy kółkami przednimi i kółkami samonastawczymi

Każdy palnik olejowy wymaga do bezusterkowei pracy mieszanki paliwowo-powietrznej o dokładnie ustalonym stosunku powietrza potrzebnego do spalania i paliwa. Ciśnienie powietrza i zawartość




tlenu sa zróżnicowane w zależności od miejsca użytkowania i od wysokości nad poziomem morza. Nie zależy to od stosowanego paliwa. Urządzenie do czyszczenia wysokociśnieniowego zostało starannie sprawdzone w zakładzie producenta i tak ustawione, aby miało możliwie najwyższa wydajność. Zakład leży ok. 200 m (650 ft) nad poziomem morza i palnik olejowy jest optymalnie wyregulowany dla tej wysokości.

Jeśli miejsce użytkowania urzadzenia leży powyżei 1200 m (3900 ft) nad poziomem morza, należy odpowiednio wyregulować palnik olejowy, aby zapewnić bezusterkową eksploatację ekonomiczne zastosowanie urządzenia. W tej sprawie prosimy się zwrócić do dealera lub serwisu Nilfisk-Alto


- 1. Przed pierwszym uruchomieniem starannie sprawdzić, urzadzenie nie wykazuje braków i czy nie iest uszkodzone, a w razie stwierdzenia usterki natvchmiast skontaktować się z dealerem Nilfisk-Alto.
- 2. Urzadzenie wolno uruchomić tvlko wtedy, gdy jest w nienagannym stanie.
- 3. Zablokować urządzenie hamulcem.

polski 3.3 Montaż korbki do bębna z wężem oraz do bębna kablowego




- Pociągnąć zakrętkę zatrzaskową na korbce w kierunku strzałki.
- Ząbki zatrzaskowe korbki ustawić w szczelinach osi bębna z wężem/ bebna kablowego.
- 3. Osadzić korbke na osi.
- Zablokować korbkę naciskając zakretke zatrzaskowa.

3.4 Napełnianie zbiorników płynu do czyszczenia



 Do zbiorników płynu do czyszczenia (A) i (B) włać środek czyszczący Nilfisk-Alto. Ilość płynu - patrz rozdział 9.3 Dane techniczne.

3.5 Zbiornik zapasowy na środek Nilfisk-Alto AntiStone




 Do napełnienia należy użyć butelki należacej do wyposażenia.

Koncentrat środka zmiękczającego wodę »Nilfisk-Alto Anti-Stone« zapobiega odkładaniu się kamienia kotłowego i działa jednocześnie jako ochrona antykorozyjna.

Ze względu na kompatybilność składników należy stosować tylko atestowany środek »Nilfisk-Alto Anti-Stone«. Prosimy zamówić w porę zapasowe opakowanie środka (nr art.: 8466, 6 x 1 l).

3.6 Ustawianie automatycznego dozowania środka Nilfisk-Alto AntiStone





Automatyczne dozowanie środka "Nilfisk-Alto AntiStone" jest ustawione fabrycznie na wodę o stopniu twardości 2. W celu dopasowania:

- 2. W celu dopasowania:
- 1. Otworzyć pokrywę (A) i drzwiczki (B).
- 2. Tylko modele ..X2: Zdjąć korbkę.
- Zmierzyć twardość wody lub zasięgnąć informacji na ten temat w wodociągach miejskich.
- Wartość nastawy automatycznego dozowania środka "Nilfisk-Alto AntiStone" należy odczytać w poniższej tabeli i ustawić za pomocą pokrętła dozownika.

mg/l	Grains	° dH	°e	°f	ppm Ca	Opis	Nas	stawa
							NEPTUNE 5	NEPTUNE 7/8
0-17	0-1	0-7	0-8,8	0-12.5 0-50 bardzo miękka		0	0	
17-60	1,1-3,5	0-7	0-0,0	0-12,5	0-50	miękka	1	1-2
60-128	3,6-7,5	7-14	8,8-17,5	12,5-25,1	51-150	średniej twardości	2	2-3
128-180	7,6-10,5	14-21	17,5-26,3	25,1-37,6	151-300	twarda	3	3-4
>180	>10,5	>21	>26,3	>37,6	>300	bardzo twarda	4	4

3.7 Napełnianie zbiornika paliwa



Przy zimnym urzadzeniu:

 Do zbiornika paliwa wlać paliwo (olej opałowy ekstra lekki lub olej napędowy DIN 51 603). Można stosować również eko-diesel (przestrzegać wskazówek w rozdziale 1).

Paliwo powinno być wolne od zanieczyszczeń.

- Ilość paliwa - patrz rozdział 9.3 Dane techniczne.




WSKAZÓWKA!


W temperaturach poniżej 8°C olej opałowy zaczyna krzepnąć (wydziela się parafina). Na skutek tego mogą wystąpić problemy z rozruchem palnika. W związku z tym przed okresem zimowym należy

dodać do oleju opałowego środka podwyższającego temperaturę krzepnięcia i poprawiającego płynność oleju (dostępny w handlu specjalistycznym i na stacjach benzynowych) lub stosować "zimowy" olej napedowy.

- 3.8 Podłączenie węża wysokociśnieniowego
- 3.8.1 Urządzenia wyposażone w bęben z wężem




- Nasadzić złączkę (A) węża wysokociśnieniowego na złączkę umieszczoną na środku osi bebna.
- Włożyć wąż do uchwytu (B) i zapiać górna osłone.
- Zwolnić hamulec (C) na bębnie i nawinąć waż wysokociśnieniowy.





 Podłączyćważwysokociśnieniowy złączką szybkomocującą do króćca wysokiego ciśnienia na urządzeniu.

3.9 Podłączenie węża dopływego wody



- Zamontować na wężu dopływowym wody załączona końcówkę.
- Przed podłączeniem do urządzenia węża dopływowego wody należy przepłukać go krótko wodą, aby do urządzenia nie przedostał się piasek i cząstki innych zanieczyszczeń.
- Przy pomocy złączki szybkomocującej podłączyć wąż dopływowy wody do przyłącza wody.
- Otworzyć kurek z dopływem wody.

¹⁾ Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu



WSKAZÓWKA!

Wymagane wartości wydatku przepływu i ciśnienia wody są podane w rozdziale 9.3 Dane techniczne. W przypadku złej jakości wody (zamulenia itp.) zaleca się zamontowanie na dopływie drobnego filtra wody. Do podłączenia do urzadzenia zaleca się stosowanie

węża wodnego wykonanego z tworzywa zbrojonego tkaniną, o średnicy nominalnej co najmniej 3/4" (19 mm).

3.10 Podłączenie zasilania elektrycznego



UWAGA!



Wprzypadku urządzeń z przełączanym napięciem zasilającym przed podłączeniem wtyczki do gniazdka sieciowego należy koniecznie sprawdzić, czy na urządzeniu ustawiona jest prawidłowa wartość napięcia sieciowego. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia elektrycznych podzespołów urządzenia.

INA/AC AI

W urządzeniach wyposażonych w beben kablowy:

- Zwolnić hamulec bębna kablowego.
- Całkiem rozwinąć przewód zasilajacy.

UWAGA!


Urządzenie wolno podłączyć tylko do instalacji elektrycznej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Obowiązuje przestrzeganie wskazówek BHP podanych w rozdziale 1.
- Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazdka sieciowego.

3.11 Zlewanie płynu niezamarzającego Przewody urządzenia są napełnione fabrycznie płynem niezamarzającym. Wypływający na początku płyn (ok. 5 litrów) należy zlać do pojemnika i zachować do ponownego użytku.

4 Obsługa/Eksploatacja

- 4.1 Podłączenia
- 4.1.1 Podłączenie rury natryskowej do pistoletu natryskowego




WSKAZÓWKA!

Przed podłączeniem rury natryskowej do pistoletu należy dokładnie usunąć z końcówki cząstki zanieczyszczeń.

- Niebieski uchwyt złączki szybkomocującej pistoletu natryskowego pociągnąć do przodu i zablokować przez obrót w lewo.
- Końcówkę rury natryskowej wsunąć do złączki szybkomocującej i obrócić niebieski uchwyt złączki szybkomocującej w prawo.
- Rurę natryskową (albo inny podłączony element wyposażenia) pociągnąć do przodu w celu sprawdzenia, czy jest prawidłowo połączona z pistoletem natryskowym.

- 4.2 Właczanie urzadzenia
- 4.2.1 Praca z zimną wodą /
 praca z gorącą wodą (do
 100 °C)





Ustawić wyłącznik główny w pozycji ■ (zimna woda).

Elektroniczny system sterujący przeprowadza autotest.

Na wyświetlaczu pojawia się przez czas ok. 1 sekundy symbol "—". Zapala się silnik.


- swieci.
- Ustawić wyłącznik główny w pozycji ► (goraca woda).
- 3. Wybrać temperature.
- Odblokować i uruchomić pistolet natryskowy.
- 5. Zapala się palnik.
- Blokadę bezpieczeństwa należy włączać nawet na czas krótkich przerw w pracy.



WSKAZÓWKA!

Po upływie 20 sekund od zamknięcia pistoletu natryskowego urządzenie automatycznie się wyłącza. Urządzenie można włączyć ponownie przez uruchomienie pistoletu natryskowego.

4.2.2 Praca z parą wodną (ponad 100°C)



- 1. Otworzyć pokrywę i drzwiczki (patrz rozdział 3.6, punkt 1.+2.).
- Guzik obrotowy na bloku regulacyjno-zabezpieczającym obrócić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Ustawić wyłącznik główny w pozycji ►►.
- Wybrać temperaturę (powyżej 100°C).

Dla specjalnych zastosowań używać rurę natryskową z dyszą parową (wyposażenie specjalne).

4.3 Regulacja ciśnienia na lancy Tornado



- Obracać pokrętłem na urządzeniu natryskowym:
- w celu zwiększenia ciśnienia
 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (+)
- w celu zmniejszenia ciśnienia
 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (-)

¹⁾ Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu


4.4 Regulacja ciśnienia na regulatorze urządzenia natryskowego Variopress¹⁾




 Pokręcać rączką obrotową na regulatorze urządzenia natryskowego:

Ilość wody (-) (+) min. max.

4.5 Zastosowanie środków czyszczących





- Ustawić na zaworze dozownika wymaganą koncentrację płynu do czyszczenia (A) lub (B).
- 2. Spryskać czyszczony obiekt.
- Czas oddziaływania uzależnić od stopnia zabrudzenia. Na zakończenie spłukać do czysta strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.



Udziały procentowe przedstawione na rysunku są podane tylko w przybliżeniu. Przy zastosowaniach specjalnych (np. dezynfekcja) ilość zassanego środka do czyszczenia należy ustalić przez odmierzenie. Natężenie przepływu wody w urządzeniu - patrz rozdział 9.3 Dane techniczne.

UWAGA!

Nie wolno dopuszczać do zaschnięcia środków czyszczących. Może to spowodować uszkodzenie czyszczonej powierzchni!

5 Dziedziny zastosowania i metody pracy

5.1 Uwagi ogólne

Skuteczne czyszczenie wysokociśnieniowe można osiągnąć przestrzegając kilku wskazówek w połączeniu z Państwa własnymi doświadczeniami w zakresie zastosowań specjalnych. Osprzęt oraz środki czyszczące, o ile zostaną poprawnie użyte, mogą wzmocnić działanie czyszczące. Tutaj znajdziecie Państwo kilka podstawowych wskazówek.

5.1.1 Namaczanie

Grube warstwy zeskorupiałych zanieczyszczeń można rozpuścić lub rozmiękczyć, jeśli zostaną przez pewien czas namoczone. Idealna metoda szczególnie do zastosowań w rolnictwie – na przykład w chlewach. Najwyższą skuteczność osiąga się używając pianowych środków czyszczących oraz środków o odczynie zasadowym. Powierzchnię należy spryskać roztworem środka czyszczącego i pozostawić na 30 minut. Po upływie tego czasu można znacznie szybciej czyścić strumieniem pod wysokim ciśnieniem.

5.1.2 Nanoszenie środków czyszczących oraz piany

Środkami czyszczącymi oraz pianą należy spryskiwać suche powierzchnie, tak aby środek czyszczący w stanie nierozcieńczonym został naniesiony na zanieczyszczenia. W przypadku powierzchni pionowych środki czyszczące należy nanosić od dołu ku górze, aby uniknąć ześlizgiwania się roztworu środka czyszczącego podczas nanoszenia. Pozostawić na kilka minut, a następnie czyścić strumieniem pod wysokim ciśnieniem. Nie dopuścić do zaschnięcia środka czyszczącego.

5.1.3 Temperatura

W wyższych temperaturach skuteczność czyszczenia jest większa. W szczególności łatwiej i szybciej można rozpuścić tłuszcze oraz oleje. Najlepsza temperatura przy rozpuszczaniu protein wynosi 60° C, olejów i tłuszczów 70° do 90° C (Poseidon max. 85° C).

5.1.4 Czyszczenie mechaniczne

W celu pozbycia się trudno usuwalnych warstw zanieczyszczeń konieczne jest dodatkowe czyszczenie mechaniczne. Najlepsze efekty przynosi tutaj czyszczenie specjalnymi lancami natryskowymi oraz (wirującymi) szczotkami myjacymi.

5.1.5 Duża siła strumienia wody i wysokie ciśnienie

Wysokie ciśnienie nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a zbyt wysokie ciśnienie może uszkodzić powierzchnie. Efekt czyszczenia zależy również od mocy strumienia wody. Ciśnienie 100 barów jest wystarczające do czyszczenia pojazdów mechanicznych (w połączeniu z ciepłą wodą). Strumień wody o większej sile umożliwia spłukiwanie oraz usuwanie rozpuszczonego brudu.

5.2 Typowe zastosowania

5.2.1 Rolnictwo

Zastosowanie	Osprzęt	Metoda
Stajnie obory, ogrodzenia w chlewach Czyszczenie ścian, podłóg, instalacji Dezynfekcja	Dozownik piany Lanca pianowa Powerspeed/ Floor Cleaner Środki czyszczące Universal Alkafoam Dezynfekcja DES 3000	 Namaczanie – nanieść pianę na wszystkie powierzchnie (od dołu ku górze) i pozostawić na 30 minut. Usunąć zanieczyszczenia przy pomocy wysokiego ciśnienia oraz, w razie konieczności, odpowiedniego osprzętu. Powierzchnie pionowe czyścić od dołu ku górze. Aby usunąć duże ilości nieczystości, ustawić największe natężenie przepływu wody. W celu zapewnienia higieny używać wyłącznie zalecanych środków dezynfekcyjnych. Środki dezynfekcyjne nanosić jedynie po całkowitym usunięciu zanieczyszczeń.
Park samochodowy Traktory, pługi itp.	Lanca standardowa. Dozownik środków czyszczących. Lanca Powerspeed Lanca wygięta oraz myjki do podwozia. Szczotki	 Nanieść środek czyszczący na powierzchnię w celu rozpuszczenia zanieczyszczeń. Nanosić od dołu ku górze. Spłukać strumieniem pod wysokim ciśnieniem. Spłukiwać również od dołu ku górze. W celu oczyszczenia miejsc trudno dostępnych zastosować osprzęt. Aby nie spowodować uszkodzeń, delikatne elementy, jak silniki oraz części gumowe czyścić pod niskim ciśnieniem.

¹⁾ Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu

polski 5.2.2 Pojazdy mechaniczne

Zastosowanie	Osprzęt	Metoda
Karoserie samochodów	Lanca standardowa. Dozownik środków czyszczących. Lanca wygięta oraz myjki do podwozia. Szczotki Środki czyszczące Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop	 Nanieść środek czyszczący na powierzchnię w celu rozpuszczenia zanieczyszczeń. Nanosić od dołu ku górze. W celu usunięcia pozostałości po owadach spryskać np. Allosilem, następnie spłukać pod niskim ciśnieniem i czyścić cały pojazd dodając środek czyszczący. Pozostawić środek czyszczący na ok. 5 minut. Powierzchnie metalowe można czyścić środkiem RimTop. Spłukać strumieniem pod wysokim ciśnieniem. Spłukiwać również od dołu ku górze. W celu oczyszczenia miejsc trudno dostępnych zastosować osprzęt. Użyć szczotek. Krótkie lance natryskowe przeznaczone są do czyszczenia silników i wnęk kół. Użyć wygięte lance natryskowe lub myjki do podwozia. Aby nie spowodować uszkodzeń, delikatne elementy, jak silniki oraz części gumowe czyścić pod niskim ciśnieniem. W celu ograniczenia ponownego zabrudzenia nanieść wosk w płynie przy pomocy urządzenia do czyszczenia wysokociśnieniowego.


5.2.3 Budownictwo i przemysł

Zastosowanie	Osprzęt	Metoda
Powierzchnie Przedmioty metalowe	Dozownik piany Lanca standardowa Lanca wygięta Głowica czyszcząca do zbiorników Środki czyszczące Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Dezynfekcja DES 3000	Nanieść grubą warstwę piany na suchą powierzchnię. Na powierzchnie pionowe nanosić od dołu ku górze. W celu uzyskania optymalnego efektu pozostawić pianę na ok. 30 minut. Spłukać strumieniem pod wysokim ciśnieniem. Wykorzystać odpowiedni osprzęt. W celu rozpuszczenia zanieczyszczeń spłukiwać pod wysokim ciśnieniem. W celu usunięcia zanieczyszczeń spłukiwać dużą ilością wody pod niskim ciśnieniem. Srodki dezynfekcyjne nanosić wyłącznie po całkowitym usunięciu brudu. Silne zabrudzenia, np. w ubojniach, można spłukać dużą ilością wody. Głowice czyszczące do zbiorników służą do czyszczenia beczek, kadzi, zbiorników mieszalnych itd. Głowice czyszczące do zbiorników są napędzane hydraulicznie lub elektrycznie i umożliwiają automatyczne czyszczenie bez konieczności ciągłego nadzoru.
Powierzchnie zardzewiałe, uszkodzone przed regeneracją	Urządzenie do piaskowania na mokro	Urządzenie do piaskowania na mokro podłączyć do urządzenia do czyszczenia wysokociśnieniowego, a wąż ssawny włożyć do pojemnika z piaskiem. Podczas pracy nosić okulary i odzież ochronną. Przy pomocy mieszaniny piasek/woda można usunąć rdzę i lakier. Po zakończeniu piaskowania powierzchnie zabezpieczyć przeciw korozji (metal) lub gniciu (drewno).

To tylko kilka przykładów zastosowania. Każde czyszczenie jest inne. W sprawie wyboru najlepszego sposobu czyszczenia prosimy skontaktować się ze sprzedawcą urządzeń Nilfisk-Alto.

6 Po zakończeniu pracy


6.1 Wyłączanie urządzenia



- Wyłączyć wyłącznik główny przez ustawienie w pozycji "OFF".
- Zamknąć kurek z dopływem wody.
- Uruchomić pistolet natryskowy, aż do zlikwidowania ciśnienia w urzadzeniu.
- Założyć blokadę bezpieczeństwa na przycisk pistoletu.

- Odłączanie przewodów zasilających
- Zamknąć kurek z dopływem wody.
- Włączyć urządzenie i uruchomić pistolet natryskowy, aż do zlikwidowania ciśnienia wody.
- 3. Założyć blokadę bezpieczeństwa
- na przycisk pistoletu.
- Wyłączyć urządzenie.
- Odłączyć waż dopływowy wody.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

6.3 Zwijanie przewodu elektrycznego i węża wysokociśnieniowego oraz składanie wyposażenia dodatkowego




Niebezpieczeństwo potkniecia!

W celu zapobieżenia wypadkom należy zawsze starannie zwinąć przewód elektryczny i wąż wysokociśnieniowy.

W urządzeniach wyposażonych w bęben z wężem/ bęben kablowy:

- Zwinąć przewód elektryczny w sposób przedstawiony na rysunku.
- Zwinąć wąż wysokociśnieniowy w sposób przedstawiony na rysunku.
- 3. Rurę natryskową i osprzęt zamocować w uchwytach.

6.4 Przechowywanie urządzenia (zabezpieczenie przed zamarznięciem)



Odstawić urządzenie do pomieszczenia suchego i zabezpieczonego przed mrozem lub zabezpieczyć przed zamarznięciem w sposób opisany poniżej:

- Odłączyć od urządzenia wąż doprowadzający wodę.
- 2. Zdjąć rurę natryskową.
- Załączyć urządzenie, ustawienie wyłącznika w położeniu " ***!
 "."
- 4. Uruchomić pistolet natryskowy.
- Płyn niezamarzający (ok. 5 l) wlać stopniowo do zbiornika wody (A).
- Podczas zasysania płynu niezamarzającego uruchomić 2
 3 razy pistolet natryskowy.
- 7. Urządzenie jest zabezpieczone

- przed zamarznięciem, jeśli roztwór płynu niezamarzającego wypłynie z pistoletu natryskowego.
- Założyć blokadę bezpieczeństwa na przycisk pistoletu.
- Załączyć urządzenie, ustawienie wyłącznika w położeniu "OFF".
- 10.W celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka, urządzenie przed ponownym uruchomieniem należy umieścić w ogrzewanym pomieszczeniu.
- Przy ponownym uruchomieniu urządzenia roztwór płynu niezamarzającego należy zlać do pojemnika i zachować do ponownego użytku.


¹⁾ Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu

7 Konserwacja urządzenia

7.1 Harmonogram czynności konserwacji


		Co tydzień	Tylko NEPTUNE 5/8: po pierwszych 50 godzinach pracy	Co 6 miesiące albo co 500 godzin pracy	W razie potrzeby
7.2.1	Czyszczenie filtra do wody				•
7.2.2	Czyszczenie filtra oleju				•
7.2.3	Kontrola oleju w pompie	•			
7.2.4	Wymiana oleju w pompie		•	•	
7.2.5	Opróżnianie zbiornika paliwa				•
7.2.6	Czujnik płomienia				•

- 7.2 Czynności konserwacyjne
- 7.2.1 Czyszczenie filtra do wody





Na dopływie wody są zamontowane dwa sitka zapobiegające przedostaniu się dużych cząstek zanieczyszczeń do wnętrza pompy wysokociśnieniowej.

- 1. Wykręcić złączkę.
- Z pomocą narzędzia wyjąć filtr i wyczyścić.



7.2.2 Czyszczenie filtra oleju





 Wyczyścić filtr na wlocie pompy wysokociśnieniowej.


- Czyszczenie / wymiana filtra: odkręcić pokrywę filtra (1).
- Wyjąć filtr oleju (2) i wyczyścić/ wymienić.
- Płyn pozostały po myciu / uszkodzony filtr należy usunąć zgodnie z przepisami.


7.2.3 Kontrola oleju w pompie



- 1. Sprawdzić zabarwienie oleju w pompie.
 - W przypadku szarego lub białego odcienia należy wymienić olei w sposób opisany w rozdziale 7.2.4.
- Jeżeli zachodzi taka potrzeba. to należy uzupełnić olej po wystygnięciu urządzenia.
- Gatunki oleju patrz rozdział 9.3 Dane techniczne.


7.2.4 Wymiana oleju w pompie





- 1. Odkrecić korek spustowy oleju (A) umieszczony na spodzie korpusu pompy, zebrać wyciekający olej do odpowiedniego naczynia i zutylizować zgodnie z przepisami.
- 2. Sprawdzić uszczelkę i założyć z powrotem korek.
- 3. Wlać olej i zakręcić korek wlewu oleju.
- Gatunek i ilość oleju patrz rozdział '9.3 Dane techniczne'.

7.2.5 Opróżnianie zbiornika paliwa



- 1. Podstawić pojemnik, którego pojemność wystarczy do przelania całej zawartości zbiornika paliwa.
- 2. Ustawić w odpowiedniej pozycji rvnienke spustowa na korku zamykającym zbiornik paliwa.
- 3. Odkrecić korek i zlać zawartość zbiornika paliwa do przygotowanego wcześniej pojemnika. Uważać, żeby nie porozlewać paliwa.
- 4. Sprawdzić uszczelkę i założyć z powrotem korek.
- 5. Sprawdzić, czy zbiornik jest szczelny.

7.2.6 Czujnik płomienia



- 1. Wyjać czujnik i wyczyścić miekka ściereczka.
- 2. Przy zakładaniu zwrócić uwage na prawidłowa pozycje montażowa.

¹⁾ Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu

8 Usuwanie usterek

8.1 Wskazania na wyświetlaczu

Wskazanie na wyświetlaczu	Przyczyna	Usuwanie
FLF	> błąd czujnika przepływu	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto możliwa praca z zimną wodą
FLO .	> zamknięty kurek z dopływem wody lub za mały dopływ wody	
	> pusty zbiornik na płyn do czyszczenia	napełnić zbiornik na płyn do czyszczenia lub ustawić zawór dozownika w pozycji "OFF"
	 regulacja natężenia przepływu i ciśnienia lub regulator Vario- Press¹¹ ustawione na za niskie natężenie przepływu 	 regulację natężenia przepływu i ciśnienia lub regulator Vario-Press¹⁾ ustawić na wyższe natężenie przepływu wody (patrz rozdział 4.2.2 i 4.4)
	> urządzenie zanieczyszczone kamieniem kotłowym	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto
FUE	> minimalna ilość paliwa	 dolać paliwa możliwa praca z zimną wodą
HOP	> przegrzany silnik	 ustawić wyłącznik główny w pozycji "OFF", pozostawić urządzenie do wystygnięcia
		podłączyć wtyczkę bezpośrednio do gniazdka sieciowego (bez przedłużacza)
		ewent. brak fazy; sprawdzić podłączenie do zasilania elektrycznego
H05	> przegrzane urządzenie	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto
LEA	> przeciek lub nieprawidłowy stan pracy na skutek zbyt krótkiego użytkowania	 urządzenie wyłącza się automatycznie po trzykrotnym, krótkotrwałym załączeniu. Kasowanie: Ustawić wyłącznik główny w pozycji "OFF", a potem ponownie uruchomić urządzenie. Przytrzymać wciśnięty spust pistoletu natryskowego dłużej niż 3 sekundy.
	 nieszczelny pistolet natryskowy nieszczelny wąż wysokociśnieniowy, śrubunek węża wysokociśnieniowego lub przewód rurowy 	 sprawdzić pistolet natryskowy dokręcić śrubunki, wymienić wąż wysokociśnieniowy lub przewód rurowy
	> pusty zbiornik na płyn do czyszczenia	napełnić zbiornik na płyn do czyszczenia lub ustawić zawór dozownika w pozycji "OFF"
	> zanieczyszczony filtr na dopływie wody	wyczyścić filtr (patrz rozdział 7.2.1)
	> pompa wysokociśnieniowa zasysa powietrze	zlikwidować nieszczelności
LHE	> zakopcony czujnik płomienia	 wyjąć czujnik płomienia i wyczyścić (patrz rozdział 7.2.5)
	> usterka systemu zapłonowego lub palnikowego	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto możliwa praca z zimną wodą
LHL	> usterka palnika	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto możliwa praca z zimną wodą
POL 😉	> za niski poziom oleju w pompie	uzupełnić olej w pompie (patrz rozdział 7.2.3)
SEC	> uszkodzony czujnik temperatury	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto możliwa praca z zimną wodą
SEO .	> uszkodzony czujnik temperatury	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto możliwa praca z zimną wodą
UPC	> błąd mikroprocesora	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto

8.2 Wskazania na panelu sterowania

Wskazania na panelu sterowania	Przyczyna	Usuwanie
miga	> patrz pod FLO	patrz pod FL0
	> minimalna ilość paliwa	dolać paliwa możliwa praca z zimną wodą
ANTI	> minimalna ilość środka Nilfisk-Alto AntiStone	 uzupełnić środek Nilfisk-Alto AntiStone
miga miga	 termin obsługi serwisowej: obsługa serwisowa powinna być wykonana po 20 godzinach 	zawiadomić serwis Nilfisk- Alto
& świeci	> obsługa serwisowa nie wykonana w terminie	zawiadomić serwis Nilfisk- Alto
świeci	> minimalna ilość oleju w pompie	uzupełnić olej w pompie

8.3 Inne usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
nie zapala się	> wtyczka nie podłączona do gniazdka sieciowego	podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego
		sprawdzić, czy bezpiecznik jest wystarczający (patrz rozdział 9.3 Dane techniczne)
za niskie ciśnienie	> zużyta dysza wysokociśnieniowa	wymienić dyszę wysokiego ciśnienia
	> regulacja ciśnienia lub regulator VarioPress ustawione na za niskie ciśnienie	
brak środków do czyszczenia	> pusty zbiornik na płyn do czyszczenia	uzupełnić środek czyszczący w zbiorniku
	> zamulony zbiornik na płyn do czyszczenia	wyczyścić zbiornik na płyn do czyszczenia
	> zanieczyszczony zawór ssący na wężu zasysającym płyn czyszczący	wymontować i wyczyścić zawór ssący
palnik kopci	> zanieczyszczone paliwo	zawiadomić serwis Nilfisk-Alto
	> palnik zanieczyszczony lub nieprawidłowo wyregulowany	

9 Informacje dodatkowe

9.1 Wykorzystanie zużytego urządzenia jako surowca wtórnego



Wyeksploatowane urządzenie należy natychmiast zezłomować.

 W tym celu wyciągnąć z gniazdka wtyczkę i przeciąć przewód zasilający.

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać na śmieci!

Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE o przeznaczonych na złomowanie urządzeniach elektrycznych i sprzęcie elektronicznym, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Pytania dotyczące utylizacji urządzenia prosimy kierować do urzędu gminy lub do najbliższego punktu sprzedaży.

¹⁾ Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu

polski 9.2 Gwarancja Udzielamy gwarancji oraz rękojmi zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.

9.3 Dane techniczne

						NE	PTUNE						
		5-27	5-28 5-28X2	5-42	5-45	5-49 5-49X	5-54	5-57 5-57X	7-25 7-25X2	7-58 7-58X	7-63 7-63X2	7-66	8-103
Napięcie 110 V /1~/ 50Hz			(GB)										
Napięcie 200 V / 3~/ 50Hz				(JP)							(JP)		
Napięcie 200 V / 3~/ 60Hz				(JP)							(JP)		
Napięcie 220 V / 1~/ 60Hz					(US)					(US)			
Napięcie 220-440 V/ 3~/ 60Hz							(US)	(KR)			(KR)	(US)	
Napięcie 230 V /1~/ 50Hz		(EU)	(GB)						(GB)				
Napięcie 230-400 V/ 3~/ 50Hz				(NO,BE,IT)		(NO,BE,IT)		(NO,BE,IT)			(NO,BE,IT)		
Napięcie 400 V / 3~/ 50Hz				(EU)		(EU)		(EU)			(EU)		(EU)
Bezpiecznik	A	16	32 (110V) 13 (230V)	16 (EU) 25/16 NO,BE,IT) 25 (JP)	30	16 (EU) 25/16 NO,BE,IT)	30	16 (EU) 32 (NO,BE,IT) 25 (KR)	13	30	16 (EU) 25/16 (NO,BE,IT) 30 (JP), 25 (KR)	30	25
Moc pobierana	kW	3,3	3,0	5,6	6.6	6,9	6.6	7,9	3,0	6.6	8,3	9.1	13
Ciśnienie robocze	bar/MPa	110/11	90/9 (110V) 95/9.5 (230V)	170 / 17 (EU,NO,BE,IT) 165 / 16,5 (JP)	150/15	180 / 18	172/17	200 / 20	90/9	159/16	175 / 17,5	214/21	180/18
Dopuszczalne ciśnienie	bar/MPa	200/	20	250/25			200/20	250/25					
Wydatek objętościowy (max.)	l/h	720	720 (110V) 770 (230V)	860 (EU,NO,BE,IT) 910 (JP, 50Hz) 860 (JP, 60Hz)		970		1080	720		1260		2000
Wydatek objętościowy Q _{IEC}	l/h	630	660 (110V) 730 (230V)	800 (EU,NO,BE,IT) 830 (JP)	908	900	1020	1000	660	1135	1170	1135	1950
Dopuszczalna temperatura	°C		80-140		80-150	80-140	80-150	80-140	100-140	90-150	100-140	90-150	70-140
Max. temperatura na dopływie	°C		40		30	40	30	40		30	40	30	40
Max. ciśnienie wody na dopływie	bar/MPa					10/1							
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm			1190 x	702 x 98	7					1190 x 702 x 1020		
Ciężar urządzenia	kg	175, 18	2(X2)	180		18	34, 189(X)		2	217, 222(X), 224(X2	2)	228
Poziom hałasu z odległości 1 m wg EN 60704-1	dB(A)	71,	8	73,8		75.8		74,1	72,5		76.6		80,2
Poziom mocy akustycznej LW _A	dB(A)	86,	9	88,8		90.2		89,1	87,6		91.7		95,3
Siły odrzutu	N	26	25/28	42	44	47	53	55	25	52	61	65	103
Zbiornik paliwa)							35					
Biomik na płyn do czyszczenia A/B	I						15	5/10					
llość oleju do pompy wysokociśnieniowej	I						1,0						2,15
gatunek oleju					SAE 1	5W-40				Castrol A	lphaSyn-T ISO 150		SAE 15W-40

9.4 Deklaracja zgodności UE

Deklaracja zgodności UE

Hochdruckreiniger Wyrób: NEPTUNE Тур:

Opis: 400 V 3~, 50 Hz, IP X5

Budowa urządzenia odpowiada Dyrektywa maszynowa UE 98/37/EG właściwym Dyrektywa niskonapięciowa UE 73/23/EEG następującym Dyrektywa o zgodności elektromagn. UE 89/336/EEG przepisom:

Stosowane normy zharmonizowane: EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60335-2-79

Bellenberg, 10.01.2005

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Stosowane normy krajowe i DIN EN 60335-2-79

specyfikacje techniczne:

ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 W. Or Countain D-89287 Bellenberg

Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Badania kontrolne i atesty

1) Wyposażenie dodatkowe w zależności od modelu



HEADQUARTER

Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 2605 Brøndby

Denmark

Tel.: +45 4323 8100

AUSTRALIA

Nilfisk-ALTO 48 Egerton St.

Silverwater NSW 2128 Tel.: +61 2 8748 5966

Fax: +61 2 8748 5960

AUSTRIA

ALTO Österreich GmbH Metzgerstr. 68 5101 Bergheim/Salzburg Tel.: +43 6624 5 64 00-11

Fax: +43 6624 5 64 00-34 E-mail: info@nilfisk-alto.at Web: www.nilfisk-alto.at

BRAZIL

Wap do Brasil Ltda. Rua 25 de Agosto, 608 83323-260 Pinhais/Paraná Tel.: +55 4 12 10 67 40 0 Fax: +55 4 12 10 67 40 3

E-mail: export@wapdobrasil.com.br

CANADA

ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale Ontario M9W 1K1 Tel.: +1 416 6 75 58 30

Fax: +1 416 6 75 69 89

CROATIA

Wap ALTO Strojevi za čišćenje, d.o.o. Siget 18a 10020 Zagreb

Tel.: +385 1 65 54 144 Fax: +385 1 65 54 112

E-mail: admin.wap@wap-sistemi.hr

CZECH REPUBLIC

ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých 9 14000 Praha 4

Tel.: +420 2 41 40 84 19 Fax: +420 2 41 40 84 39 E-mail: wap_p@mbox.vol.cz Web: www.wap-alto.cz

DENMARK ALTO Danmark A/S

Industrivej 1 9560 Hadsund Tel.: +45 7218 21 00

Fax: +45 7218 21 11 E-mail: salg@nilfisk-alto.dk service@nilfisk-alto.dk

Web: www.nilfisk-alto.dk

FRANCE

ALTO France S A Aéroparc 1 19 Rue Icare F- 67960 Entzheim Tel.: +33 3 88 28 84 00

Fax: +33 3 88 30 05 00 E-mail: info@nilfisk-alto.fr Web: www.nilfisk-alto.com

GERMANY

Nilfisk-Advance AG Geschäftsbereich Nilfisk-ALTO Guido-Oberdorfer-Straße 10 89287 Bellenberg Tel.: +49 0180 5 37 37 37

Fax: +49 0180 5 37 37 38 E-mail: info@nilfisk-alto.de Web: www.nilfisk-alto.de

GREAT BRITAIN

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd.

Bowerbank Wav

Gilwilly Industrial Estate UK-Penrith, Cumbria CA 11 9BQ Tel.: +44 1768 86 89 95

Fax: +44 1768 86 47 13 E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk Web: www.nilfisk-alto.co.uk

MALAYSIA

ALTO DEN-SIN Malaysia Sdn Bhd SD 14. Jalan KIP 11, Taman Perindustrian KIP, SRI Damansara 52200 Kuala Lumpur Malavsia

Tel.: +603 627 4 6 913 Fax: +603 627 4 6 318 E-mail: densin@tm.net.my

NETHERLANDS

ALTO Nederland BV Houtschelf 7 NL-3371 KB Hardinxveld-Giessendam Tel.: +31 184 677 200

Fax: +31 184 677 201 E-mail: info@nilfisk-alto.nl Web: www.nilfisk-alto.nl

NEW ZEALAND

ALTO Overseas Inc. 5A Tarndale Grove Albany Auckland Tel.: +64 9 414 4520 Fax: +64 9 414 4521

E-mail: altonz@ihug.co.nz

NORWAY

ALTO Norge A/S Biørnerudveien 24 1266 Oslo

Tel.: +47 22 75 17 70 Fax: +47 22 75 17 71 E-mail: info@nilfisk-alto.no

SINGAPORE

ALTO DEN-SIN Singapore Pte Ltd. No. 17 Link Road Singapore 619034

Tel.: +65 62 68 10 06 Fax: +65 62 68 49 16

E-mail: densin@singnet.com.sq Web: www.densin.com

SLOVENIA

Wap ALTO čistilni sistemi, d.o.o. Letališka 33 SLO-1110 Ljubljana Tel.: +368 15 20 62 00 Fax: +368 15 20 62 10 E-mail: wap.prodaia@siol.net

Wap ALTO čistiace systémy s.r.o. Remeselnícka 42 83106 Bratislava-Rača Tel: +421 2 44 881 402/405 Fax: +421 2 44 881 395 E-mail: wap@gtinet.sk Web: www.wap-alto.sk

SPAIN

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-ALTO S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E-08302 Mataró Barcelona Tel.: +34 93 741 24 00 Fax: +34 93 757 80 20 E-mail: info@nilfisk-alto.es Web: www.nilfisk-alto.com

SWEDEN

ALTO Sverige AB Aminogatan 18, BOX 4029 431 04 Mölndal Tel.: +46 3 17 06 73 00 Fax: +46 3 17 06 73 41 E-mail: info@nilfisk-alto.se Web: www.nilfisk-alto.se

ALTO Cleaning Systems, Inc. Part of the Nilfisk-Advance Group 12249 Nations Ford Road 28134 Pineville

Tel.: +1 704 971 1240 Fax: +1 704 971 1241 F-mail: info@altocsi.com Web: www.nilfisk-alto.com